

Información general de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floja, gastada o dañada puede resultar heridas para el ciclista. Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.
- Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la misma.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota

- Si no puede realizar los cambios suavemente, limpie el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las uniones es tanta que no es posible ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Cuando la cadena se encuentra en la posición indicada en la figura, la cadena y el conjunto de platos o el desviador de cambios delantero pueden tocarse y generar ruido. Si el ruido es un problema, cambie la cadena a la rueda dentada más grande siguiente o la siguiente a esta.
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- Se debe asegurar de usar sólo una cadena angosta de Shimano. No se puede usar una cadena ancha.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Conjunto de platos

Rueda dentada

SI-5EX0C

FD-3300
FD-3300-A

Desviador de cambio delantero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Palanca de cambios	ST-3300 / ST-3300-A / ST-R500 / SL-R400
Envoltura de cable	SP41
Engranajes	16
Desviador de cambio delantero	FD-3300 / FD-3300-A
Conjunto de platos	FC-3301 / FC-3301-A
Juego de pedalier	BB-ES30
Desviador de cambio trasero	RD-3300-SS / RD-3300-A-SS
Cubo de rueda libre	FH-3300
Juego de ruedas dentadas	CS-HG50-8
Cadena	CN-HG50 / CN-HG40
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17

Especificaciones

Tipo	Tipo abrazadera / Tipo de montaje directo
Diámetro de la abrazadera del desviador de cambio delantero	S (28.6mm), M (31.8mm)
Angulo de los tirantes traseros inferiores (α)	61° - 66°
Línea de la cadena	43.5mm

Instalación del desviador de cambio delantero

1. Ajustar de forma que la separación entre la placa exterior de la guía de cadena y el plato mayor sea 1 - 3 mm antes de la instalación.

Separación: 1 - 3 mm

Placa exterior de guía de cadena

2. La sección de plana la placa exterior de la guía de cadena debe estar directamente arriba y paralela al plato mayor.

Conjunto de platos (plato mayor)

Guía de cadena

3. Apretar usando una llave Allen de 5 mm.

Par de apriete:
5 - 7 N·m
{50 - 70 kgf·cm}

Ajuste del SIS

1. Ajuste de tope interior

Colocar de forma que la separación entre la placa interior de la guía de cadena y la cadena sea de 0 - 0,5 mm.

Rueda dentada mayor

Plato menor

Placa interior de la guía de cadena

Cadena

Tornillo de ajuste de tope interior

2. Instalación y ajuste del cable

Tirando del cable apretar el perno de sujeción del cable con la llave Allen de 5 mm para asegurar el cable.

Par de apriete:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}

Luego de eliminar la flojedad del cable, volver a colocarla en el desviador de cambio delantero, tal como se indica en la figura.

Tirar

3. Instalación y ajuste del cable

Tirando del cable apretar el perno de sujeción del cable con la llave Allen de 5 mm para asegurar el cable.

Rueda dentada menor

Plato mayor

Perno de ajuste de tope exterior

Placa exterior de guía de cadena

Cadena

4. Ajuste de la tensión del cable

(1) Colocar la cadena en la rueda dentada mayor y cambiar al plato mayor.

Rueda dentada mayor

Plato mayor

Cambio delantero (ST-3300)

Palanca ①

Desde el plato mayor al plato menor

Palanca ②

Desde el plato menor al plato mayor

(2) Realizar el reglaje.

■ Reglaje (mecanismo de prevención del ruido)

Oprimir suavemente la palanca ②.

(se oirá un “clic”).

(3) Luego de realizar el reglaje, ajustar la separación (usando el perno de ajuste del cable) de la cadena y la guía de cadena al mínimo (0 - 0.5 mm).

Rueda dentada mayor

Plato mayor

Perno de ajuste de envoltura del cable

Placa interior de la guía de cadena

Cadena

Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas instrucciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la ST-3300 / 3300-A / R500, SL-R400 antes de usar.

Nota: las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)